



Verarbeitungshinweise

Druckfolie: **CPM Truck DF 3000G**

Laminat: **CPM Truck L 3000**

Bei der Druckfolie CPM Truck DF 3000G muss notwendigerweise sehr auf die Trockenzeit und die damit verbundene Verflüchtigung der Lösemittel geachtet werden, die in den Tinten enthalten sind. Die Präsenz von Lösemitteln kann die Anhaftung der Folie auf dem Untergrund negativ beeinflussen.

Bevor die Druckfolie CPM Truck DF 3000G mit dem Laminat CPM Truck L 3000 versehen wird (in jedem Fall aber auch, bevor die Folie auf die PVC-Plane aufgebracht wird), muss gewährleistet sein, dass sich die Lösemittel, die in der verwendeten Tinte enthalten sind, vollständig verflüchtigt haben. Die Wartezeit liegt je nach Farbauftrag und den klimatischen Umgebungsbedingungen zwischen 24 und 48 Stunden (in extremen Fällen auch länger). In Bezug auf Vorreinigung, Verarbeitung und Pflege beachten Sie bitte die Herstellervorgaben.

ACHTUNG!

Legen Sie die zu dekorierende PVC-Plane für eine korrekte Applikation der Kombination CPM Truck DF 3000G / CPM Truck L 3000 auf einem flachen und festen Untergrund aus. Falls die PVC-Plane bereits am Truck installiert ist, müssen Sie für den Zweck der Dekoration notwendigerweise ein hartes Brett oder Ähnliches hinter die PVC-Plane anbringen.

Vorreinigung

Bevor Sie das Vinyl aufbringen, ist es unerlässlich, dass Sie die PVC-Plane sorgfältig reinigen und von allen Verschmutzungen befreien. Für die Reinigung empfiehlt sich Ethylalkohol oder Isopropanol. Die schnelle Verflüchtigung dieser Reinigungsmittel verhindert Flüssigkeitsrückstände in den Poren der Plane. In jedem Fall sollte nach der Reinigung mit einem trockenen Tuch nach gerieben werden.

Montage

Die Installation der CPM Truck DF 3000G bzw. des Verbundes CPM Truck DF 3000G / CPM Truck L 3000 darf nicht bei Temperaturen unter 15°C erfolgen.

Um eine maximale Anhaftung des Vinyls auf der PVC-Plane sicher zu stellen, wird eine Trockenverklebung empfohlen. Der Hersteller rät von der Nass-Verklebe-Methode ab, weil die Porosität der PVC-Plane das Entweichen der Flüssigkeiten verhindern könnte bzw. stark verzögern. Zurück bleibende Flüssigkeiten zwischen Vinyl und Plane beeinträchtigen eventuell die gewünschte Anhaftung. Benutzen Sie für die Applikation ein Tape mit geringer Klebkraft, damit Sie beim Entfernen nicht zu viel Kraft aufwenden müssen. Ein stärker anhaftendes Tape könnte beim Abziehen zu einer Ablösung des Vinyls von der PVC-Plane führen. Entfernen Sie das Tape nicht vor Ablauf einer halben Stunde nach der Installation. Zu diesem Zeitpunkt hat sich eine ausreichende Klebkraft zwischen Folie und Plane entwickelt.

Die Endhaftung und somit maximale Klebkraft der CPM Truck DF 3000G ist nach 48 Stunden erreicht. Aus diesem Grund empfiehlt der Hersteller, die PVC-Plane für wenigstens 24 Stunden ruhen zu lassen, ehe das Fahrzeug wieder in Betrieb genommen wird.

Falls möglich, sollte das Aufbringen der Folie auf andere Folien und auf Stellen der PVC-Plane, die starken mechanischen Beanspruchungen unterliegen oder kontinuierlich verformt werden, wie im Bereich des Öffnen/Schließen vermieden werden. Die CPM Truck DF 3000G-Druckfolie sollte auf weiche Planen appliziert werden. Verkleben Sie das Vinyl nicht auf Falten, Knickstellen und Säume.



Verarbeitungshinweise

Druckfolie: **CPM Truck DF 3000G**

Laminat: **CPM Truck L 3000**

Reinigung und Pflege

Die PVC-Plane sollte nicht mit aggressiven Mitteln (Keine Lösemittel oder Hochdruckreinigungen über 100°C) gewaschen werden. Beachten Sie beim Gebrauch von Hochdruckreinigern: Ein beharrlicher Wasserstrahl auf die Kanten des Vinyls ausgerichtet könnte Schäden verursachen und die Anhaftung der Dekoration negativ beeinträchtigen.

Der Hersteller empfiehlt, diese Reinigungs- und Pflegeanweisung dem Endverbraucher aus zu händigen.

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadensersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Insbesondere verweisen wir auf die Original-Herstellerangaben der Fa. A.p.a.Spa (www.apaspa.com), die unbedingt zu befolgen sind. Originalbezeichnungen: CPM Truck DF 3000G = AP/290 // CPM Truck L 3000 = L/291



Cut & Print Media
sympatisch · kompetent · fair

CPM GmbH & Co. KG - Osterheide 9 - 49124 Georgsmarienhütte - Tel.: 05401-36800 - eMail: info@cut-print.de